

**Rozdzielnia WP z wyłącznikiem p.poż.
zlokalizowana na zewnątrz budynku**



Oznaczenie	Nazwa-opla, parametry aparatu	Ilość
-F1	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 4,5mcd. (400 V) 63 A, wkt. bezp. 63 A gG	1 szt.
-F2	Ogranicznik przepięd hybrydowy 4P typ T1+T2	1 szt.
-F3	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 4,5mcd. (400 V) 63 A, wkt. bezp. 16 A gG	1 szt.
-F4	Wyłącznik nadprądowy 1P (230 V) B 16 In A	1 szt.
-F5	Liniówka sygnalizacyjna 1P 230V 5 (zasilanie)	1 szt.
-K1	Automatyczny przełącznik faz 3P (400 V) 16 A	1 szt.
-K2	Stycznik pomocniczy wyłącznika 3P, pożar. 3 P (230 V) 16 A	1 szt.
-WPP	Rozłącznik 4P (400 V) 126 A z wyłącznikiem main, wzrosłomocnym AC 230 V	1 szt.

Zastawienie elementów kasety sterowniczej PPWP		
Oznaczenie	Nazwa - opis	Ilość
-H1	Znak wejścia akcji - lampka czerwona	1 szt.
-H2	Obiekt pozbawiony zaalania, możliwa akcja - lampka zielona	1 szt.
-S1	Przyrzek sterujący	1 szt.

Uwaga! W przypadku braku sygnalizacji optycznej na kasie sterowniczej PWP lub braku możliwości wyłączenia wyłącznika przeciwpożarowego przyciskiem (z kasety sterującej) konieczne jest ręczne rozłączenie wyłącznika przeciwpożarowego WPP.

Powyższą uwagę (czytelna) należy umieścić przy przycisku sterującym (kasie sterującej PWP).